



Masseur SHIATSU Intégral Chauffant*

FR
DE
USA
RO
ES
HU
NL

*With
Heat*



All Massages International - 19 Rue Louis Ulbach, 92400 COURBEVOIE

www.all-massages.fr

Tél: 06 35 33 77 74 / email: allmassages@gmail.com

MESURES DE SÉCURITÉ

- Le sac plastique servant d'emballage ne doit pas être laissé à la portée des enfants.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension électrique de votre pays (parfois 110 ou 220 Volts) soit compatible avec celle de votre appareil (plaque signalétique sur le bloc d'alimentation).
- Cet appareil doit être utilisé uniquement en tant que siège de massage à usage domestique. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et donc dangereuse.
- Le produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (ou des enfants) ayant de faibles capacités physiques, sensorielles ou mentales, sauf par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité et en pleine capacité physique et mentale.
- Ne pas toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés ou humides. - Ne pas exposer l'appareil à l'humidité ou aux agents atmosphériques (pluie, soleil). - Ne tirez pas sur le câble d'alimentation de l'appareil pour retirer la fiche de la prise électrique. - Pour toute réparation (fil d'alimentation endommagé) faites appel uniquement à votre revendeur. - En cas de mauvais fonctionnement de l'appareil, éteignez-le et n'y touchez plus. Faites appel à votre revendeur.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou autres liquides. - Évitez tout contact pendant utilisation avec des objets pointus ou tranchants qui peuvent endommager l'appareil. - Ne pas écraser le produit.

FR

ATTENTION !

- Avant d'utiliser cet appareil : consultez votre médecin, surtout en cas de :
- Problèmes de circulation sanguine (varices, thrombose, inflammation veineuse) ou en cas de sensibilité réduite de la peau,
 - Présence d'une maladie grave ou à la suite d'une opération,
 - Présence d'un rhume avec de la fièvre (jaunisse, diabète, maladies nerveuses, tuberculose, tumeurs, hémorroïdes, ecchymoses ou des inflammations aiguës),
 - Stimulateurs cardiaques, implants et autres dispositifs similaires,
 - Grossesse,
 - Hernies discales ou de pathologies de la moelle épinière,
 - Maladies du système cardio-circulatoire ou maux de tête,
 - Gonflement, brûlures, plaies ouvertes, hématomes, hémorragies, ou autres blessures sur le dos

ou les jambes.

L'appareil a une surface chauffante : les personnes qui sont insensibles à la chaleur doivent être prudentes.

Ne pas utiliser l'appareil dans les cas suivants

- Sur les animaux, - Pendant le sommeil, - Après la prise de médicaments ou après avoir consommé de l'alcool ou autres substances addictives,
- Ne pas utiliser plus que les périodes recommandées. (Après 15 minutes d'activité, il est conseillé de se reposer pendant au moins 20 minutes), - L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique et ne doit pas être utilisé à des fins professionnelles et / ou médicales, - Le siège de massage n'est pas adapté pour une utilisation dans les voitures, - Vous ne devez ressentir aucune sensation de douleur ou d'inconfort, - Ne jamais se reposer contre les têtes de massage lorsque vous ôtez le coussin amovible, - Ne pas insérer ou bloquer d'objets ou doigts entre les têtes rotatives de massage.



DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET DES ACCESSOIRES

- 1) Têtes de massage rotatives : cou / épaules / têtes
- 2) Coussin amovible dos et assise et filet de protection nettoyable autour des têtes de massage en haut du siège
- 3-5-10-11) Sangles d'arrimage
- 4) Têtes de massage dans le dos
- 6) Connecteurs
- 7) Alimentation secteur
- 8) Télécommande
- 9) Support de la télécommande

MISE EN MARCHÉ

- Déballez le produit et retirez les butées utilisées pour le transport.
- Vérifiez que le produit est en bon état après son transport.
- À la première utilisation, débloquez le dispositif de sécurité de transport du mécanisme de massage.
- **Dévissez la vis à l'arrière de l'appareil en utilisant l'outil approprié.** (L'oubli de cette manipulation endommagera l'appareil qui ne sera alors plus de fait sous garantie).
- Le siège de massage est livré avec des sangles de fixation velcro permettant de l'adapter à la majorité des chaises ou sièges disponibles sur le marché.
- Passez deux sangles (3) (5) (10) (11) derrière la chaise et fixez-les à l'aide des bandes velcro.
- Si vous préférez, il suffit de reposer le siège de massage sur votre chaise ou votre fauteuil. (Ne pas utiliser sur les surfaces en bois car l'appareil pourrait être endommagé).
- Branchez le transformateur sur le siège de massage en utilisant des connecteurs (6) (7).
- Branchez le produit sur le réseau électrique domestique.

UTILISATION de la télécommande et du siège

- Appuyez sur le bouton « POWER » pour mettre le siège de massage en marche.
- Jusqu'à 3 types de massages peuvent être sélectionnés en même temps : cou/épaules et dos et massage fessiers/haut des cuisses.

Massage cou et épaules :

- Appuyez sur le bouton « NECK » : les têtes de massage cou commencent à tourner.
- Ajustez la position des têtes de massage en appuyant sur le bouton « Width », appui long jusqu'à trouver la position qui vous convient.
- Les boutons BACK « ↓ » et FRONT « ↑ » permettent de régler la profondeur des têtes de massage selon votre envie et votre taille.
- Pour arrêter les têtes de massage cou / épaules appuyez sur « NECK ».

Massage dos :

- Selon la partie que vous voulez masser, appuyez sur les touches suivantes :
- Bouton « UPPER » : massage de la partie supérieure du dos.
 - Bouton « FULL » : massage montant et descendant sur tout le dos.
 - Bouton « LOWER » : massage bas du dos.
 - Bouton « HEAT » : fonction chaleur de confort (environ 35°C). Il faut attendre quelques minutes pour arriver à cette température.
 - Bouton « SEAT » : massage fessiers et haut des

cuisses. Appuyez donc sur ce bouton puis choisissez votre intensité en appuyant de nouveau sur la même touche de doux (L) à fort (H).

Les trois massages peuvent être sélectionnés et mis en marche en même temps. Appuyez sur le bouton correspondant à votre envie (UPPER, FULL, LOWER, SEAT ou HEAT).

ARRÊT AUTOMATIQUE

- Les programmes de massage s'arrêtent après 15 minutes.
- N'oubliez pas d'éteindre (touche « POWER »)
- **Lorsque l'appareil est éteint les têtes de massage dorsales reviennent toujours en position basse, attendre ce positionnement avant de débrancher l'appareil.**

ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Toujours retirer la fiche électrique de la prise de courant murale avant de nettoyer l'appareil.
- Le siège de massage peut être nettoyé (uniquement lorsqu'il est débranché) avec un chiffon doux et légèrement humide. Il est également possible d'utiliser un détergent doux.
- Maintenir le siège de massage hors de portée des enfants, dans un endroit frais et sec.

FR

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

L'emballage est fait de matériaux recyclables. Jetez-le dans le respect des normes de protection de l'environnement et de tri sélectif. Selon la norme européenne 2002/96/CE, l'appareil doit être éliminé d'une manière conforme. Les matières recyclables contenues dans l'appareil sont récupérées pour éviter toute pollution.

Pour de plus amples renseignements, contactez votre organisme d'élimination local ou le revendeur de votre appareil.

